


# Dual



## Service-Anleitung Service Manual Instructions de Service **ASP 135**

| Technische Daten  | Technical data   | Caractéristiques techniques  |                              |
|---|--|--|------------------------------|
| Meßwerte = typische Werte<br>Rumpel- und Gleichlaufwerte<br>mit Lackfolie ermittelt                                     | Measured values = typical values<br>Rumble and wow and flutter values<br>obtained with lacquer foil                                    | Valeurs mesurées = valeurs typiques<br>Ronflement et synchronisme déterminé<br>avec une feuille vernie                                     |                              |
| <b>Betriebsspannung</b><br>Gleichstrom  | <b>Operating voltage</b><br>DC   | <b>Tension service</b><br>courant continu  | 12 V                         |
| <b>Antrieb</b><br>tacho-geregelter Gleichstrom-<br>motor  | <b>Drive</b><br>tacho-controlled DC motor  | <b>Entrainement</b><br>moteur à courant continu réglé par<br>tension de génératrice  | Dual DC 210                  |
| <b>Stromaufnahme</b><br>bei Anlauf<br>bei Spielbetrieb  | <b>Power consumption</b><br>at start<br>at play  | <b>Consommation de courant</b><br>au démarrage<br>en fonctionnement  | max. 350 mA<br>max. 50 mA    |
| <b>Plattenteller</b><br>nichtmagnetisch, abnehmbar  | <b>Platter</b><br>non-magnetic, removable  | <b>Plateau</b><br>antimagnétique, amovible   | 304 mm $\phi$                |
| <b>Plattenteller-Drehzahlen</b>   | <b>Platter speeds</b>  | <b>Vitesses du plateau</b>   | 33 1/3 und 45 U/min          |
| <b>Tonhöhen-Abstimmung</b><br>auf beide Plattenteller-Drehzahlen<br>wirkend   | <b>Pitch control</b><br>at both platter speeds   | <b>Réglage de la hauteur du son</b><br>sur les deux vitesses   | ca. $\pm 6\%$                |
| <b>Gesamt-Gleichlauffehler</b><br>DIN<br>WRMS   | <b>Wow and flutter</b><br>DIN<br>WRMS  | <b>Tolérance de vitesse totale</b><br>DIN<br>WRMS  | $\pm 0,15\%$<br>$\pm 0,09\%$ |
| <b>Störspannungsabstand</b><br>(nach DIN 45 500)<br>Rumpel-Fremdspannungsabstand<br><br>Rumpel-Geräuschspannungsabstand | <b>Signal-to-noise ratio</b><br>(DIN 45 500)<br>Rumble unweighted signal-to-noise<br>ratio<br>Rumble weighted signal-to-noise<br>ratio | <b>Rapport signal/bruit</b><br>(DIN 45 500)<br>Signal/tension extérieure de<br>ronflement<br>Signal/tension perturbatrice de<br>ronflement | 40 dB<br>62 dB               |
| <b>Tonarm</b><br>verwindungssteifer Alu-Rohrtonarm<br>in Vierpunkt-Spitzenlagerung                                      | <b>Tonearm</b><br>Distortion-free aluminum tubular<br>tonearm in 4 point tip bearing   | <b>Bras de lecture</b><br>Bras en tube d'aluminium, antitorsion,<br>avec suspension quatre pointes   |                              |
| <b>Effektive Tonarmlänge</b>  | <b>Effective tonearm length</b>  | <b>Longueur efficace du bras</b>   | 211mm                        |
| <b>Kröpfungswinkel</b>  | <b>Offset angle</b>  | <b>Angle de coude</b>  | 26°                          |
| <b>Tangentieller Spurfehlwinkel</b>   | <b>Tangential tracking error</b>   | <b>Angle tangentiel de l'erreur de piste</b>   | 0,15°/cm                     |
| <b>Auflagekraft</b>   | <b>Stylus pressure</b>   | <b>Force d'appui</b>   | 0 - 30 mN                    |

Dual GmbH · 7742 St. Georgen/Schwarzwald

Motor und Antrieb

Der Antrieb des Plattentellers und der Kinematik erfolgt durch den tachogeregelten Gleichstrommotor Dual DC 210.

Einstellen der Nenndrehzahlen

- 1. Steller (Pitch) in Mittelstellung bringen.
- 2. Drehzahlumschalter in Stellung „33“ mit R 9004 Nenndrehzahl 33 1/3 U/min einstellen.
- 3. Drehzahlumschalter in Stellung „45“ mit R 9005 Nenndrehzahl 45 U/min einstellen.

Plattenteller

Der Plattenteller 3 ist mit der Tellersicherung 4 gesichert. Zum Abnehmen des Plattentellers 3 die Tellersicherung 4 seitlich abziehen.

Antriebssteller

Zum Austausch des Antriebsstellers 7 sind der Flachriemen 6, die Sechskantblechschrauben 31 und die Lagerbrücke 30 zu entfernen.

Tonarm und Tonarmlagerung

Ausbau des Tonarmes kpl. mit Tonarmlagerung

- Es empfiehlt sich wie folgt vorzugehen:
- 1. Tonarm 55 verriegeln. Gewicht 44 entfernen.
  - 2. Tonarmleitungen an Anschlußplatte 11 ablöten.
  - 3. Haupthebel 95 abnehmen. Die Stellschraube 41 drehen bis Führungslager 109 und Stellschiene 105 frei sind, Zugfeder 108 aushängen, Stellschiene 105 zur Lagerbrücke schwenken.
  - 4. Zugfeder 113 aushängen. Die beiden Zylinderschrauben 116 entfernen. Tonarm 55 festhalten. Segment 114 entfernen. Tonarm abnehmen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Austausch des Tonarmes

- 1. Tonarm 55 verriegeln. Gewicht 44 entfernen.
- 2. Tonarmleitungen an Anschlußplatte 11 ablöten.
- 3. Sicherungsscheibe 45 an der Lagerspitze 46 entfernen. Lager 48 gegen die gefederte Lagerspitze 46 drücken, so daß der Tonarm 55 nach vorne aus dem Lagerrahmen 47 entnommen werden kann.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Tonarmlift

Austausch des Liftrohrs

- 1. Tonarm kpl. mit Tonarmlagerung ausbauen.
- 2. Die Sicherungsscheibe 43 entfernen. Liftrohr kpl. 34 abnehmen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Justagepunkte

Abstellpunkt

Der Abstellpunkt (Abstellbereich Platten Ø 125 – 115 mm) kann durch geringfügiges Biegen der Abstellschiene 20 verändert werden.

Tonarmlift

Die Lifthöhe läßt sich durch Drehen der Stellschraube 41 verändern. Der Abstand zwischen Schallplatte und Abtastnadel soll ca. 5 mm betragen.

Bowdenzug Start/Stop

Bei gedrückter Starttaste soll zwischen Umschaltwinkel 90 und Startschieber 24 ein Überhub von ca. 0,3 mm vorhanden sein. Justierung mit Rändelmutter R1 vornehmen.

Bowdenzug Lift

Bei Betätigen der Lifttaste ∇ soll ein Spiel von ca. 0,5 mm zwischen Hubstück 101 und Grundplatte 12 vorhanden sein. Justieren mit Rändelmutter R2 vornehmen.

Motor and Drive

Power for the turntable platter and the changing mechanism is supplied by a tachometer controlled DC motor Dual DC 210.

Adjusting the rated speed

- 1. Set the control (pitch) in central position.
- 2. Set speed control switch in position „33“ with R 9004 adjust the rated speed 33 1/3 U/min.
- 3. Set speed control switch in position „45“ with R 9005 adjust the rated speed 45 U/min.

Platter

The platter 3 is secured with the locking spring 4. When removing the platter 3 to detach the locking spring slide ways from the spindle.

Fly wheel rotor

When you replaced the fly wheel rotor 7, you remove the flat belt 6, the screws 31 and the bearing bridge 30.

Tonearm and tonearm bearing

Dismantling the tonearm complete with the tonearm bearing.

- We recommend the following procedure:
- 1. Lock the tonearm 55 in rest position. Remove the weight 44.
  - 2. Unsolder the tonearm connections at the connection plate 11.
  - 3. Remove the main lever 95. Turn the adjusting screw 41 until the guide bearing 109 and arm positioning rail 105 are free. Remove the spring 108. Swing the arm positioning rail 105 onto the flywheel rotor bearing assembly.
  - 4. Disengage the tension spring 113.
  - 5. Remove both hexagonal screws 116. Grip the tonearm 55. Remove the segment 144. Remove the tonearm.
- Reassembly involves the reverse procedure.

Changing the tonearm

- 1. Lock the tonearm 55 in rest position. Remove the weight 44.
- 2. Unsolder off the tonearm connections at the connection plate 11.
- 3. Remove the locking washer 45 at the Bearing point 46. Press the bearing 48 in the direction of the spring bearing point 46, so that the tonearm 56 may be removed from the front of the bearing frame 47.

For reassembly follow the reverse procedure.

Cue control

Changing the lift tube

- 1. Dismantling the tonearm complete with the tonearm bearing.
- 2. Remove the lock washer 43. Remove the complete lift tube 34.

Reassembly involves the reverse procedure.

Adjustment points

Switch off point

The switch off point (switch off range record Ø 125 – 115 mm) can be adjusted by slight bending the shut-off rail 20.

Tonearm lift

The lift can be varied by turning the adjustment screw 41. The distance between the record and the needle should be approx. 5 mm.

Start/Stop Bowden cable

Play of approximately 0,3 mm should exist in the switch over bracket 90 of the start slider 24 when start button is activated. The play can be adjusted by the knurled ring R1.

Lift bowden cable

Play of approximately 0,5 mm should exist in the lift piece 101 of the base plate 12 when button ∇ is activated by the limit stop. The play can be adjusted by the knurled ring R2.

## Moteur et entraînement

Le plateau et la cinématique sont entraînés par un moteur à courant continu réglé par tension génératrice Dual DC 210.

### Réglage la vitesse nominales

1. Amener le régulateur (Pitch) en position médiane.
2. Amener le commutateur de vitesse à la position „33” régler la vitesse de 33 tr/mn avec le régulateur R 9004.
3. Amener le commutateur de vitesse à la position „45” régler la vitesse de 45 tr/mn avec le régulateur R 9005.

### Plateau

Le plateau est fixé par le ressort de protection 4. Retirez le blocage du plateau 3 de son axe par le côté et ôtez le plateau.

### Plateau d'entraînement

Pour échanger le plateau d'entraînement 7, il faut éloigner la courroie plate 6, les vis 31 et le pont de support compl. 30.

## Bras de lecture et suspension

### Démontage du bras au complet avec son support

Il est conseillé de procéder comme décrit ci-après:

1. Verrouiller le bras de lecture 55. Enlever le contrepoids 44.
2. Dessouder les câbles du bras sur la plaque de branchement 11.
3. Retirer le levier principal 95. Tourner la vis de réglage 41 jusqu'à ce que le palier de guidage 109 et la barre de réglage 105 soient dégagés. Décrocher le ressort de traction 108. Faire pivoter la barre de réglage 105 vers le pont de support.
4. Décrocher le ressort de traction 113.
5. Enlever les deux vis à six pans 116. Maintenir le bras de lecture 55. Enlever le Segment 144. Retirer le bras de lecture 55.

Pour le montage, procéder en ordre inverse.

### Remplacement du bras de lecture

1. Verrouiller le bras de lecture 55. Enlever le contrepoids 44.
2. Dessouder les câbles du bras sur la plaque de branchement 11.
3. Enlever l'anneau de retenue 45. Pousser le palier 48 contre le point élastique de support 46 de telle manière que le bras de lecture 55 puisse être retiré du cadre de support 47 par l'avant.

Pour le montage, procéder en ordre inverse.

## Lève-bras

### Remplacement de la tube du lève-bras

1. Démontage du bras au complet avec son support.
2. Enlever la rondelle de sécurité 43 et retirer la plaque complète 34.

Pour le montage, procéder en ordre inverse.

## Points d'ajustage

### Point d'arrêt

Il est possible de faire varier le point d'arrêt intérieur de la zone prévue à cet effet ( $\varnothing$  de disque de 125 – 115 mm). Procéder à l'ajustage en tordant le barre d'arrêt 20.

### Lève-bras


La distance entre le disque et le point de lecture peut être réglée à l'aide de la vis 41, elle doit être d'env. 5 mm.



### Start/Stop commande flexible

Lorsqu'on actionne la start touche, l'équerre de commutation 90 et le curseur de mise en marche 24 doit encore avoir un jeu d'env. 0,3 mm. Si nécessaire, régler le jeu en tournant la bague moletée R<sub>1</sub>.


### Lift commande flexible

Lorsqu'on actionne la touche  $\nabla$  jusqu'à la butée, la pièce de levée 101 et la plaque de base 12 doit encore avoir un jeu d'env. 0,5 mm. Si nécessaire, régler le jeu en tournant la bague moletée R<sub>2</sub>.






Justagepunkte / Adjustments / Points d'ajustage





TA-Anschlußschema / Pick-up connection diagram / Schéma de branchement

Kontaktplatte  
Contact Plate  
plaque de contacts



DIN-Stecker 5 pol.  
DIN-Plug 5 pin  
fiche DIN 5 pôles







**Ersatzteile · Replacement parts · Pièces détachées**

| Pos.   | Art.-Nr. | Stck. | Bezeichnung                 |
|--------|----------|-------|-----------------------------|
| 1      | 220 212  | 1     | Zentrierstück               |
| 2      | 271 775  | 1     | Plattentellerbelag          |
| 3      | 271 777  | 1     | Plattenteller kpl. m. Belag |
| 4      | 270 557  | 1     | Tellersicherung             |
| 5      | 271 609  | 1     | Stroboskop kpl.             |
| 6      | 271 778  | 1     | Flachriemen                 |
| 7      | 271 779  | 1     | Antriebsteller              |
| 9      | 271 780  | 1     | Motorbefestigungsteile      |
| 10     | 227 467  | 1     | Schraube B 2,0 x 6,5        |
| 11     | 237 238  | 1     | Anschlußplatte              |
| 12     | 270 842  | 1     | Grundplatte                 |
| 13     | 269 048  | 1     | LED rot CQX 23 II           |
| 14     | 269 671  | 4     | Gummidämpfer                |
| 15     | 269 672  | 4     | Topf                        |
| 16     | 269 370  | 2     | Transportsicherung          |
| 17     | 271 781  | 1     | Motor kpl. m. Antriebsrolle |
| 18     | 271 616  | 1     | Elektronikplatte            |
| 19     | 210 362  | 2     | Sechskantmutter M 3         |
| D 9001 | 227 344  | 5     | 1 N 4001                    |
| D 9002 | 227 344  | 5     | 1 M 4001                    |
| D 9003 | 227 344  | 5     | 1 M 4001                    |
| D 9004 | 227 344  | 5     | 1 M 4001                    |
| D 9005 | 271 517  | 1     | Zener ZPD 11 500 mW         |
| D 9006 | 227 344  | 5     | 1 N 4001                    |
| H 9004 | 263 587  | 1     | Steller 1 kOhm lin          |
| R 9005 | 263 588  | 1     | Steller 2,2 kOhm lin        |
| T 9001 | 268 408  | 1     | BD 825-10 (NSD 102)         |
| T 9002 | 231 066  | 1     | BC 338-25                   |
| T 9003 | 240 786  | 1     | BC 548 B                    |
| 20     | 270 613  | 1     | Abstellschiene              |
| 21     | 209 358  | 1     | Kugel Ø 4                   |
| 22     | 210 145  | 1     | Sicherungsscheibe 2,3       |
| 23     | 272 290  | 1     | Zugfeder                    |
| 24     | 270 834  | 1     | Startschieber               |
| 26     | 270 527  | 1     | Kurvenrad                   |
| 27     | 270 656  | 1     | Massefeder                  |
| 28     | 209 358  | 1     | Kugel Ø 4                   |
| 29     | 272 667  | 1     | Druckfeder                  |
| 30     | 270 528  | 1     | Lagerbrücke                 |
| 31     | 227 467  | 2     | Schraube B 2,9 x 6,5        |
| 34     | 268 909  | 1     | Liftrrohr kpl.              |
| 35     | 216 844  | 1     | Steuerpimpel                |
| 36     | 218 318  | 1     | Stellhülse                  |
| 39     | 229 655  | 1     | Lagerspitze                 |
| 40     | 272 594  | 2     | Druckfeder                  |
| 41     | 268 947  | 1     | Stellschraube               |
| 42     | 271 480  | 1     | Linsenschraube 3 x 8        |
| 43     | 210 147  | 1     | Sicherungsscheibe 4         |
| 44     | 271 783  | 1     | Gewicht kpl.                |
| 45     | 210 145  | 1     | Sicherungsscheibe           |
| 46     | 262 864  | 1     | Lagerspitze                 |

| Pos. | Art.-Nr. | Stck. | Bezeichnung                     |
|------|----------|-------|---------------------------------|
| 47   | 265 657  | 1     | Lagerrahmen                     |
| 48   | 265 656  | 1     | Lager                           |
| 49   | 260 431  | 1     | Haltefeder                      |
| 50   | 210 597  | 1     | Scheibe                         |
| 51   | 242 806  | 1     | Schraube B 2,9 x 6,5            |
| 55   | 271 785  | 1     | Tonarm kpl.                     |
| 56   | 271 784  | 1     | Tonarmkopf kpl.                 |
| 57   | 268 861  | 1     | Schraube B 2,2 x 7,5            |
| 61   | 268 549  | 1     | Riegel                          |
| 62   | 271 787  | 1     | Antiskating kpl.                |
| 63   | 271 788  | 1     | Drehzahlumschaltung kpl.        |
| 64   | 200 444  | 2     | Federscheibe                    |
| 65   | 271 621  | 1     | Abdeckung kpl.                  |
|      | 271 627  | 1     | Abdeckung kpl. bronze-met.-hell |
| 80   | 268 749  | 1     | Schraube B 2,9 x 9,5            |
| 81   | 270 843  | 1     | Lagerteil                       |
| 82   | 270 247  | 1     | Bowdenzug Start/Stop            |
| 83   | 270 849  | 1     | Bowdenzug Lift                  |
| 85   | 242 862  | 2     | Mikroschalter                   |
| 87   | 270 844  | 1     | Schaltarm                       |
| 88   | 239 931  | 1     | Rolle                           |
| 89   | 210 147  | 1     | Sicherungsscheibe 4             |
| 90   | 270 835  | 1     | Umschaltwinkel                  |
| 91   | 272 258  | 1     | Zugfeder                        |
| 93   | 239 947  | 4     | Lagerbock                       |
| 95   | 270 529  | 1     | Haupthebel                      |
| 99   | 271 679  | 1     | Mikroschalter                   |
| 100  | 248 868  | 1     | Klinke                          |
| 101  | 270 836  | 1     | Hubstück                        |
| 102  | 270 845  | 1     | Drehplatte                      |
| 103  | 210 146  | 1     | Sicherungsscheibe 3,2           |
| 104  | 249 071  | 1     | Kegelfeder                      |
| 105  | 268 917  | 1     | Stellschiene                    |
| 106  | 239 810  | 1     | Sicherungsfeder                 |
| 107  | 272 621  | 1     | Druckfeder                      |
| 108  | 272 249  | 1     | Zugfeder                        |
| 109  | 239 934  | 1     | Führungslager                   |
| 110  | 210 366  | 1     | Sechskantmutter M 4             |
| 112  | 239 917  | 1     | Skatinghebel                    |
| 113  | 272 217  | 1     | Zugfeder                        |
| 114  | 271 624  | 1     | Segment                         |
| 115  | 201 184  | 1     | Einstellscheibe                 |
| 116  | 247 836  | 2     | Schraube B 2,9 x 19             |

Änderungen vorbehalten! Subject to change! Sous réserve de modification!